

Notice simplifiée

Pose en Applique d'une fenêtre PVC

Cette notice vous guide dans l'installation de votre fenêtre en applique (ou en neuf), méthode où la fenêtre est fixée sur la façade intérieure, couvrant l'épaisseur de l'isolant pour une finition optimale et une surface vitrée maximale. Notez que les accessoires de pose (pattes de fixation, vis, silicone, bande d'étanchéité) ne sont pas fournis avec les fenêtres, et restent en option.

1. Préparation du Support

- État de la maçonnerie : assurez-vous que la surface de pose est plane, propre et sèche. Si nécessaire, réalisez un dressage de la maçonnerie.
 - Nettoyage : dépoussiérez soigneusement le tableau (ouverture dans le mur) à l'aide d'une balayette.
 - Contrôle : vérifiez le niveau d'aplomb de votre maçonnerie en mesurant les côtes Hauteur et Largeur.
-

2. Préparation de la Fenêtre

- Retrait des ouvrants : ouvrez et déposez les ouvrants de la nouvelle menuiserie, en veillant à ne pas retirer les cales de transport à l'intérieur du dormant à ce stade.
 - Installation des pattes de fixation : fixez les pattes de fixation sur le dormant, généralement au niveau de chaque paumelle et en partie haute, sauf en présence d'un volet roulant.
-

3. Mise en Place de la Fenêtre

- Positionnement : placez la fenêtre sur l'ouverture préparée, en vous assurant qu'elle est bien alignée et de niveau.
 - Étanchéité : avant la pose définitive de votre bâti de fenêtre, appliquez la bande d'étanchéité sur le pourtour de la fenêtre (Compriband par exemple), sur la partie qui vient en applique contre le mur, afin de réaliser l'étanchéité à l'air.
 - Fixation : vissez les pattes de fixation dans le mur, sans serrer complètement. Vérifiez le niveau, l'aplomb et l'équerrage de la fenêtre. Une fois ces vérifications effectuées, serrez définitivement les vis.
-

4. Finitions

- Remontage des ouvrants : remplacez les ouvrants dans le dormant (retirez les cales de transport si présentes). Vérifiez le bon fonctionnement de la fenêtre.
- Étanchéité : appliquez un joint silicone entre la menuiserie et le mur extérieur pour assurer une étanchéité parfaite. Lissez le joint avec un doigt humidifié d'eau savonneuse pour une finition propre.